

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für diese **Frischhaltedosen** entschieden haben. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite: **www.service-shopping.de**

#### Lieferumfang

- 7 x Dose mit Deckel, 10 x 7,5 x 5,5 cm, ca. 0,2 l
- 4 x Dose mit Deckel, 13 x 9,5 x 6 cm, ca. 0,45 l
- 4 x Dose mit Deckel, 13,5 x 9,5 x 13,5 cm, ca. 1 l
- 2 x Dose mit Deckel, 17,5 x 13,5 x 7,5 cm, ca. 1,1 l
- 1 x Dose mit Deckel, 22,5 x 16 x 8,5 cm, ca. 2,1 l

#### Eigenschaften/Gebrauch

- Der Artikel ist zum Aufbewahren und Einfrieren von Lebensmitteln bestimmt.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Nutzen Sie den Artikel nur für den angegebenen Zweck. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- **Achtung Erstickungsgefahr!** Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fern.
- Der Artikel ist für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
- Die Dosen und Deckel können mit möglichen Produktionsrückständen behaftet sein. Reinigen Sie daher alle Teile gründlich vor dem ersten Gebrauch.
- Reinigen Sie die Dosen und Deckel direkt nach jedem Gebrauch, um Keimbildung zu vermeiden.
- Wollen Sie Lebensmittel einfrieren, empfehlen wir Ihnen, die Dosen jeweils nur zu zwei Dritteln zu füllen, da sich das Volumen beim Einfrieren vergrößert. So können Schäden am Artikel vermieden werden.

men beim Einfrieren vergrößert. So können Schäden am Artikel vermieden werden.

- Die Dosen und Deckel sind mikrowellengeeignet. Erhitzen Sie die Dosen und Deckel jedoch nicht länger als drei Minuten in der Mikrowelle (bei einer Leistung von 800 – 900 W). Lassen Sie Speisen in den Dosen nicht aufkochen.
- **Achtung „Explosionsgefahr“! Wenn Sie eine Dose in der Mikrowelle verwenden, darf diese auf keinen Fall verschlossen sein. Der Deckel darf nur locker auf der Dose aufliegen.**
- Achtung Verbrühungsgefahr! Die Dosen, die Deckel und die Lebensmittel können nach der Verwendung in der Mikrowelle sehr heiß sein. Seien Sie daher unbedingt vorsichtig im Umgang mit dem Artikel und den enthaltenen Lebensmitteln. Verwenden Sie Topfhandschuhe, wenn Sie eine Dose anfassen.

#### Verschließen/Öffnen/Aufbewahrung

- Um eine Dose zu verschließen, legen Sie den passenden Deckel darauf und drücken Sie alle vier Verschlussclips hinunter. Die Clips müssen hörbar einrasten.
- Zum Öffnen klappen Sie die Clips einfach hoch.
- Für eine platzsparende Aufbewahrung, können Sie die Deckel unten an den Dosen festklicken und alle Dosen ineinander stapeln.

#### Entsorgung




Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie auch den Artikel umweltgerecht. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Kundenservice/Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland • ☎ +49 38851 314650 \*)

\*) 0 – 30 Ct./Min. in das dt. Festnetz. Kosten variieren je nach Anbieter.

 Für Lebensmittel geeignet.

Alle Rechte vorbehalten.

Z 02003\_V2\_03\_2016

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen this **food storage boxes**. If you have any question, please contact the customer service department via our website: [www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)

### Items Supplied

- 7x box with lid, 10x7.5x5.5 cm, approx. 0.2 litres
- 4x box with lid, 13x9.5x6 cm, approx. 0.45 litres
- 4x box with lid, 13.5x9.5x13.5 cm, approx. 1 litre
- 2x box with lid, 17.5x13.5x7.5, approx. 1.1 litres
- 1x box with lid, 22.5x16x8.5cm, approx. 2.1 litres

### Properties/Use

- This article is intended for storing and freezing food.
- The article is designed for household use, not for commercial use. Only use the article for the intended purpose. Any other use is deemed to be improper.
- **Caution – Danger of suffocation!** Keep the packaging material away from children and pets.
- The article is suitable for being cleaned in the dishwasher.
- Production residue may be stuck to the boxes and lids. Therefore clean all pieces thoroughly before first use.
- Clean the boxes and lids directly after each use to prevent germ formation.
- If you want to freeze food, please only fill two-thirds of each box to prevent damages of the article. The volume may increase during freezing.

- The boxes and lids are microwave-safe. However, do not heat the boxes and lids up in the microwave for longer than three minutes (at a power setting of 800–900 W). Do not allow food to come to the boil in the article.
- **Caution – “Risk of explosion”! If you use a box in the microwave, under no circumstances must this box be sealed shut. The lid may only lie loosely on the box.**
- Caution – Risk of scalding! The boxes, the lids and the food may be very hot after they have been placed in the microwave. Therefore be absolutely careful when handling the article and the contained food. Use oven gloves if you take hold of a box.

### Closing/Opening

- To close a box, place the appropriate lid on the box and press down all four fastener clips. The clips must be heard to engage.
- To open a box, simply fold up the clips.
- You can click the lids onto the boxes from below and stack the boxes inside one another for space-saving storage.

### Disposal




The packaging can be recycled. Please dispose of it in an environmentally friendly manner and take it to a recycling centre. Dispose of the article in an environmentally friendly manner as well. You can obtain more information from your local authorities.

Customer Service / Importer:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany • ☎ +49 38851 314650 \*)

\*) Calls to German landlines are subject to charges. The cost varies depending on the service provider.

All rights reserved.



Z 02003\_V2\_03\_2016

Chère cliente, cher client,

Nous nous réjouissons que vous ayez décidé d'acheter ces **boîtes fraîcheur**. Pour toutes questions, veuillez contacter le service après-vente sur notre page Web : [www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)

#### Composition

- 7 x boîte avec couvercle, 10x7,5x5,5 cm, environ 0,2 l
- 4 x boîte avec couvercle, 13x9,5x6 cm, environ 0,45 l
- 4 x boîte avec couvercle, 13,5x9,5x13,5 cm, environ 1 l
- 2 x boîte avec couvercle, 17,5x13,5x7,5 cm, environ 1,1 l
- 1 x boîte avec couvercle, 22,5x16x8,5 cm, environ 2,1 l

#### Propriétés / Utilisation

- Cet article est prévu pour la conservation et la congélation d'aliments.
- L'article est conçu pour un usage exclusivement domestique, non professionnel. Utilisez cet article aux seules fins stipulées. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
- **Attention ! Risque d'asphyxie !** Tenez le matériau d'emballage éloigné des enfants et des animaux.
- L'article est lavable au lave-vaisselle.
- Les boîtes et les couvercles peuvent comporter des résidus de production. Pour cela, nettoyez soigneusement tous les pièces avant la première utilisation.
- Nettoyez les boîtes et les couvercles directement après l'usage pour prévenir la formation de germes.
- Si vous voulez congeler des aliments, remplissez chaque boîte seulement des deux tiers pour prévenir des dommages de l'article. Le volume peut s'agrandir pendant la congélation.
- Les boîtes et les couvercles sont compatibles au micro-ondes. Il ne faut toutefois pas réchauffer les boîtes et les couvercles

au micro-ondes pendant plus trois minutes (avec une puissance de 800 à 900 W). En réchauffant des aliments dans cet article, ne les laissez pas venir à ébullition.

- **Attention ! « Risque d'explosion » ! Si vous le mettez au micro-ondes, une boîte ne doit en aucun cas être fermée. Le couvercle doit seulement être mis légèrement sur la boîte.**
- Attention ! Risque de brûlures ! En sortant du micro-ondes, les boîtes, les couvercles et les aliments peuvent être très chauds. Alors soyez impérativement prudent avec l'article et les aliments compris. Utilisez des gants de cuisine si vous saisissez une boîte.

#### Ouverture / fermeture

- Pour fermer une boîte, posez le couvercle qui convient sur la boîte et rabattez les quatre clips de verrouillage. Les clips doivent s'encliqueter avec un déclic audible.
- Pour ouvrir la boîte, il suffit de relever les clips.
- Pour un rangement peu encombrant, vous pouvez clipser les couvercles sous les boîtes et empiler toutes les boîtes les unes dans les autres.

#### Mise au rebut




Les matériaux d'emballage sont recyclables. Débarrassez-vous de l'emballage dans le respect de l'environnement en le déposant à un point de collecte prévu à cet effet. Éliminez également cet article conformément aux prescriptions pour la protection de l'environnement. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez vous adresser aux services municipaux compétents.

Service après-vente/importateur :

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne • ☎ +49 38851 314650 \*)

\*) Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand. Coût variable selon le prestataire.



Pour usage  
alimentaire.

Tous droits réservés.

Z 02003\_V2\_03\_2016

Geachte klant,

We zijn blij dat u deze **vershouddozen** hebt gekozen. Als u vragen hebt, contacteert u de klantenservice via onze website:

[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)

### Leveringsomvang

- 7x doos met deksel, 10x7,5x5,5 cm, ca. 0,2 l
- 4x doos met deksel, 13x9,5x6 cm, ca. 0,45 l
- 4x doos met deksel, 13,5x9,5x13,5 cm, ca. 1 l
- 2x doos met deksel, 17,5x13,5x7,5 cm, ca. 1,1 l
- 1x doos met deksel, 22,5x16x8,5 cm, ca. 2,1 l

### Eigenschappen/gebruik

- Het artikel is bedoeld voor het bewaren en invriezen van levensmiddelen.
- Dit artikel is ontworpen voor particulier gebruik, niet voor commerciële doeleinden. Gebruik het artikel alleen waarvoor het is bedoeld. Elk ander gebruik geldt als niet-doelmatig.
- **Let op, verstikkingsgevaar!** Houd het verpakkingsmateriaal weg van kinderen en dieren.
- Het artikel is geschikt voor de reiniging in de vaatwasser.
- Op de dozen en deksels kunnen eventuele productieresten zijn achtergebleven. Reinig daarom alle delen grondig voor het eerste gebruik.
- Reinig de dozen en deksels direct na elk gebruik om kiemvorming voor te komen.
- Als u levensmiddelen wilt invriezen, vul elke doos slechts ten tweeterde om schade aan het artikel te vermijden. Het volume kan zich tijdens het invriezen vergroten.

- De dozen en deksels zijn geschikt voor de magnetron. Verwarm de dozen en deksels echter nooit langer dan drie minuten in de magnetron (bij een vermogen van 800–900 W). Laat etenswaren in het artikel niet koken.
- **Let op, 'explosiegevaar'! Wanneer u een doos in de magnetron gebruikt, mag deze in geen geval gesloten zijn. Het deksel mag slechts rullig op de doos erop liggen.**
- Let op, verbrandingsgevaar! De dozen, deksels en levensmiddelen kunnen na gebruik in de magnetron zeer heet zijn. Wees daarom zeker voorzichtig bij de hantering van het artikel en de daarin aanwezige levensmiddelen. Gebruik keukenhandschoenen wanneer u een doos aanraakt.

### Sluiten/openen

- Om een doos te sluiten, legt u de passende deksel op de doos en drukt u alle vier sluitclips omlaag. De clips moeten hoorbaar vastklikken.
- Voor het openen klapt u de clips gewoon omhoog.
- Voor een plaatsbesparende bewaring kunt u de deksels onderaan de dozen vastklikken en alle dozen in elkaar zetten.

### Afvoeren



Het verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled. Voer de verpakking op milieuvriendelijke wijze af en breng deze naar een recyclepunt. Verwijder het artikel op milieuvriendelijke wijze. Meer informatie is verkrijgbaar bij uw plaatselijke gemeenteadministratie.

Klantenservice/importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland • ☎ +49 38851 314650 \*)

\*) Niet gratis voor Duitse vaste lijnen. Kosten variëren per aanbieder.

Alle rechten voorbehouden.