

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für diese **Trinkflasche** entschieden haben. Sollten Sie Fragen zum Artikel sowie zu Ersatz- / Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website: www.service-shopping.de

Symbolerklärung



Gefahrenzeichen: Dieses Symbol zeigt Verletzungsgefahren an. Den dazugehörigen Sicherheitshinweis aufmerksam durchlesen und an diesen halten.



Für Lebensmittel geeignet.

WARNUNG warnt vor *möglichen* schweren Verletzungen und Lebensgefahr

Wichtige Hinweise



WARNUNG – Erstickungsgefahr! Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fernhalten.

- Der Artikel eignet sich zum Mitnehmen von Getränken.
- Keine heißen oder warmen Getränke in den Artikel füllen.
- Keine kohlen säurehaltigen Getränke, Milchprodukte oder Babynahrung in den Artikel füllen, um Keimbildung zu vermeiden.
- Der Artikel ist nicht geeignet für die Mikrowelle, den Backofen oder das Gefrierfach.
- Den Artikel kann mit möglichen Produktionsrückständen behaftet sein. Aus hygienischen Gründen vor dem Gebrauch mit warmem Wasser und etwas mildem Spülmittel reinigen.
- Den Artikel direkt nach jedem Gebrauch reinigen, um Keimbildung zu vermeiden.
- Den Artikel nur transportieren, wenn der Deckel korrekt festgedreht und die Trinköffnung verschlossen wurde. Auf diese Weise wird verhindert, dass Flüssigkeit auslaufen kann.
- Den Artikel möglichst in aufrechter Position transportieren, um ein Auslaufen der Flüssigkeit zu vermeiden.
- Den Artikel schützen vor: Feuer, Wärmequellen, dauerhafter Sonneneinstrahlung, starken Temperaturschwankungen.
- Zum Reinigen des Artikels keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Diese können die Oberfläche beschädigen.
- Den Artikel nicht benutzen, wenn er beschädigt ist.
- Der Artikel ist für den privaten Hausgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

Verschließen / Öffnen

- Zum Befüllen des Artikels den Deckel abdrehen. Beim Festdrehen des Deckels auf den richtigen Sitz des Deckels achten.
- Zum Öffnen der Trinköffnung den Verschluss nach oben ziehen.
- Zum Verschließen der Trinköffnung den Verschluss fest nach unten drücken.

Daten

Artikelnummer: 05247
Füllmenge: max. 650 ml

Entsorgung



Die Verpackung und den Artikel umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.

Dear Customer,
We are delighted that you have chosen this **drinking bottle**. If you have any questions about the article and about spare parts / accessories, contact the customer service department via our website: www.service-shopping.de

Explanation of Symbols



Danger symbols: This symbol indicates dangers of injury. Read through the associated safety instruction carefully and follow it.



Suitable for food use.

WARNING warns of *possible* serious injuries and danger to life

Important Instructions



WARNING – Danger of Suffocation! Keep children and animals away from the packaging material.

- The bottle is suitable for taking drinks with you.
- Do not fill the bottle with hot or warm beverages.
- To avoid the build-up of germs, do not fill the bottle with carbonated beverages, milk products or baby food.
- The bottle is not suitable for the microwave, the oven or the freezer.
- The bottle may still have possible production residues on it. Before first use, clean the bottle with warm water and mild detergent.
- Clean the bottle immediately after use to prevent the formation of germs.
- Only carry the bottle if the lid is tightly fastened and the drink opening is closed. This prevents any liquid from escaping.
- Transport the bottle in an upright position to make sure that no liquid can escape.
- Protect the bottle from: fire, heat sources, direct sunlight for long periods, temperature fluctuations.
- Do not use any corrosive or abrasive cleaning agents to clean the bottle. These can damage the surface.
- Do not use the bottle if it is damaged.
- The bottle is designed for personal domestic use only and is not intended for commercial applications.
- The bottle should only be used as described in these instructions. Any other use is deemed to be improper.

Closing / Opening

- To fill the bottle you unscrew the lid. When you screw the lid back on, make sure it fits tightly into place.
- Pull the mouthpiece upwards to drink from the bottle.
- After drinking, press the mouthpiece firmly downwards to close it.

Data

Article number: 05247
Capacity: max. 650 ml

Disposal



Dispose of the packaging and the bottle in an environmentally friendly manner and take them to a recycling centre.

Kundenservice / Importeur | Customer Service / Importer:

DS Direct GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland (Germany) • ☎ +49 38851 314650 *)

*) 0 – 30 Ct. / Min in das dt. Festnetz. Kosten variieren je nach Anbieter. |

Calls to German landlines are subject to charges. The cost varies depending on the service provider.

Alle Rechte vorbehalten. | All rights reserved.

Z 05247 M FCB V1 0718

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de cette **gourde**. Pour toute question concernant l'article et ses pièces de rechange et accessoires, vous pouvez contacter le service après-vente à partir de notre site Internet : www.service-shopping.de

Explication des symboles utilisés



Mention de danger : ce symbole indique les risques de blessures. Lisez et observez attentivement les consignes de sécurité correspondantes.



Pour usage alimentaire.

AVERTISSEMENT Vous avertit d'un risque *potentiel* de blessures graves et mortelles

Remarques importantes



AVERTISSEMENT – Risque de suffocation ! Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des animaux.

- L'article est conçu pour le transport de boissons en déplacement.
- Ne remplissez pas l'article de boissons chaudes ou bouillantes.
- Afin d'éviter la formation de germes, ne remplissez pas l'article de boissons gazeuses, de produits laitiers ou de nourriture pour bébé.
- L'article n'est pas approprié à l'usage au four à micro-ondes, au four traditionnel ni au congélateur.
- L'article peut être contaminé par des résidus de production. Par mesure d'hygiène, nettoyez l'article bien à l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle doux avant de l'utiliser.
- Nettoyez l'article immédiatement après chaque utilisation afin de prévenir toute formation de germes.
- Transportez l'article uniquement lorsque son bouchon est correctement vissé et que son bec est verrouillé. Vous éviterez de la sorte toute fuite de liquide.
- Dans la mesure du possible, transportez l'article à la verticale afin d'éviter les fuites de liquide.
- Protégez l'article du feu, des sources de chaleur, d'une exposition prolongée aux rayonnements du soleil, des fortes variations de température.
- Pour le nettoyage de l'article, n'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs qui risqueraient d'en endommager la surface.
- N'utilisez pas l'article s'il est endommagé.
- L'article est conçu pour un usage domestique, non professionnel.
- L'article doit être utilisé uniquement tel qu'indiqué dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

Ouverture / fermeture

- Pour le remplissage de l'article, dévissez le bouchon. Lorsque vous refermez le bouchon, veillez à ce qu'il soit correctement en place.
- Pour ouvrir le bec, relevez le verrouillage.
- Pour fermer le bec, pressez fermement sur le verrouillage pour l'abaisser.

Caractéristiques

Référence article : 05247
Contenance : max. 650 ml

Mise au rebut



Débarrassez-vous de l'article et de son emballage dans le respect de l'environnement en le déposant à un point de collecte prévu à cet effet.

Geachte klant,

Wij danken u dat u hebt gekozen voor de aankoop van deze **drinkfles**. Neem bij vragen over het artikel alsook over reserveonderdelen / toebehoren contact op met de klantenservice via onze website: www.service-shopping.de

Verklaring van de symbolen



Gevarensymbolen: dit symbool wijst op verwondingsgevaar. Lees de bijbehorende veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en volg ze op.



Geschikt voor levensmiddelen.

WAARSCHUWING waarschuwt voor *mogelijk* ernstig letsel en levensgevaar

Belangrijke aanwijzingen



WAARSCHUWING – Verstikkingsgevaar! Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen en dieren.

- Het artikel is geschikt voor het meenemen van dranken.
- Het artikel niet vullen met hete of warme dranken.
- Het artikel niet vullen met koolzuurhoudende dranken, melkproducten of babyvoeding, om de vorming van ziektekiemen te voorkomen.
- Het artikel is niet geschikt voor de magnetron, de oven of het vriesvak.
- Er kunnen mogelijkerwijs productieresten op het artikel zijn achtergebleven. Omwille van hygiënische redenen vóór gebruik met warm water en een beetje mild afwasmiddel reinigen.
- Reinig het artikel direct na gebruik, om de vorming van ziektekiemen te voorkomen.
- Het artikel alleen transporteren, wanneer het deksel correct werd vastgedraaid en de drinkopening werd afgesloten. Op deze manier wordt voorkomen dat er vloeistof kan lekken.
- Het artikel het beste rechtop transporteren om lekken van de vloeistof te voorkomen.
- Bescherm het artikel tegen: vuur, warmtebronnen, permanent zonlicht, sterke temperatuurschommelingen.
- Gebruik voor de reiniging van het artikel geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.
- Gebruik het artikel niet wanneer het is beschadigd.
- Het artikel is bestemd voor particulier gebruik, niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het artikel uitsluitend zoals beschreven in de handleiding. Elk ander gebruik geldt als ondoelmatig.

Sluiten / openen

- Voor het vullen van het artikel het deksel eraf draaien. Bij het vastdraaien van het deksel kijken of het deksel goed is geplaatst.
- Voor het openen van de drinkopening de sluiting omhoog trekken.
- Voor het sluiten van de drinkopening de sluiting goed omlaag drukken.

Gegevens

Artikelnummer: 05247
Vulhoeveelheid: max. 650 ml

Afvoeren



De verpakking en het artikel op milieuvriendelijke wijze afvoeren en naar een recyclepunt brengen.

Service après-vente / importateur | Klantenservice / importeur:

DS Direct GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland (Allemagne | Duitsland) • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand. Coût variable selon le prestataire. | Niet gratis voor Duitse vaste lijnen. Kosten variëren per aanbieder.

Tous droits réservés. | Alle rechten voorbehouden.

Z 05247 M FCB V1 0718